

Factsheet: Beheersplan blusinstallaties verplicht per 23 oktober 2026

Heeft uw bedrijf al een beheersplan voor uw vaste brandblusinstallatie of schuimsysteem? Dit moet voor 23 oktober 2026!

Uiterlijk 23 oktober van dit jaar moeten bedrijven met een vaste PFAS-houdende brandblusinstallatie of schuimsysteem een beheersplan hebben. Het gaat hier om een verplichting op basis van Europese regelgeving (wijziging REACH-verordening: [Verordening \(EU\) 2025/1988](#)). De verplichting is specifiek gericht op het uitfasen en beheersen van PFAS in blusschuim.

Wat houdt de verplichting in?

Voor elke vaste brandblusinstallatie of schuimsysteem dat na 23 oktober 2026 nog PFAS-houdend schuim bevat (met een concentratie ≥ 1 mg/l), moeten bedrijven die over zo'n systeem beschikken een beheersplan opstellen. Dit document moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

- Een overzicht van de locaties en de opgeslagen hoeveelheden PFAS-houdend schuim.
- Procedures en voorschriften voor veilig onderhoud, reiniging van systemen en het voorkomen van lozingen in het milieu.
- Een duidelijke planning en strategie voor de omschakeling naar PFAS-/fluorvrije alternatieven.
- Het beheersplan moet jaarlijks worden gezien en indien nodig herzien. U moet het beheersplan minimaal 15 jaar bewaren om bij controles te kunnen overleggen aan de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De verplichting voor een beheersplan geldt specifiek voor vaste installaties (zoals op bedrijventerreinen) en mobiele systemen (zoals brandweerwagens). Maar de verplichting geldt ook voor handblussers.

Plus een etiketteringsplicht per 23 oktober 2026

Naast het maken van het beheersplan bent u vanaf 23 oktober 2026 verplicht om alle vaste installaties en containers met PFAS-houdend schuim duidelijk te etiketteren met de waarschuwing:

“WAARSCHUWING: Bevat PFAS met een concentratie ≥ 1 mg/l voor de som van alle PFAS”.

Praktische werkwijze voor opstellen beheersplan

Nb: de werkwijze sluit aan bij de [Management of Change \(MOC\)-handreiking blusschuimtransitie](#) van het LEC Industriële Veiligheid. Er zijn 5 fasen te onderscheiden.

Fase 1: Inventarisatie & Risicoanalyse

- **Breng uw voorraden in kaart:** registreer alle locaties, IBC's ('bluswatertanks'), vaten en vaste installaties met schuim.
- **Controleer certificaten:** vraag bij twijfel een PFAS-vrijverklaring of [bemonstering \(TOP-analyse\)](#) aan om exact te weten welke PFAS-varianten aanwezig zijn.
- **Bepaal de risicoklasse:** rangschik uw installaties op basis van urgentie en brandscenario's (bijv. alcoholbranden versus koolwaterstoffen).

Fase 2: Het Beheersplan & Etikettering (Deadline: 23 oktober 2026)

- **Schrijf het Beheersplan:** Stel het verplichte document op waarin u de locaties, reinigingsprotocollen en de definitieve uitfaseringsstrategie vastlegt.
- **Label alle systemen:** Breng de **wettelijk verplichte waarschuwingsticker** aan op alle installaties en opslagtanks: "WAARSCHUWING: Bevat PFAS met een concentratie ≥ 1 mg/l voor de som van alle PFAS".

Fase 3: Engineering & Technisch Ontwerp (MOC)

Fluorvrije schuimen (F3) hebben **andere fysische eigenschappen** (vaak stroperiger). Een 1-op-1 vervanging kan uw installatie defect maken.

- **Toets de installatie:** Beoordeel of uw huidige pompen, leidingdiameters en mengsystemen (inducteurs) geschikt zijn voor het nieuwe fluorvrije schuim.
- **Voer proefblussingen uit:** Test de worplengte, schuimsterkte en verspreiding met het nieuwe alternatief om de blusprestaties te garanderen.
- **Start de MOC-procedure:** Documenteer alle technische wijzigingen formeel in een Management of Change-protocol.

Fase 4: Systeemsanering & BRL-Reiniging (Uitvoering)

PFAS hecht zich sterk aan de binnenkant van leidingen en tanks. Gewoon leeglopen is onvoldoende en zal het nieuwe schuim direct contamineren.

- **Pomp het concentraat af:** Sla het oude PFAS-schuim op in speciaal gecertificeerde vaten.
- **Reinig conform BRL:** Laat het systeem reinigen door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens de Beoordelingsrichtlijn PFAS-reiniging. Dit gebeurt vaak met specifieke spoelcycli. Check de BRL op de website van KIWA: <https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/brandveiligheid-en-beveiliging/nieuws/pfas-reiniging-kiwas-scp10-certificering-voor-schuimblussystemen/>.
- **Valideer de restwaarde:** Neem na reiniging een monster van het spoelwater om aan te tonen dat de PFAS-concentratie onder de wettelijke norm (doorgaans < 1 mg/l of de overgangsnorm tot 50 mg/l) ligt.

Fase 5: Afvoer & Oplevering

- **Verantwoorde afvalverwerking:** PFAS mag absoluut **niet** biologisch worden gezuiverd. Het moet verplicht naar een erkende verwerker voor hoogwaardige thermische vernietiging (verbranding). Bewaar de stort- en vernietigingsrevisies 15 jaar lang in uw dossier.
- **Vul het nieuwe F3-schuim af:** Zorg dat er absoluut geen restwater of spoelmiddel in de tank achterblijft, omdat dit de werking van het nieuwe schuim direct aantast.
- **Meld af bij de autoriteiten:** Update uw logboeken voor de ILT-inspecties.

Wat als u het beheersplan straks niet heeft?

Als een bedrijf bij een ILT-inspectie na 23 oktober 2026 geen sluitend beheersplan kan overleggen voor zijn PFAS-houdende installaties, levert dat direct een overtreding op (van de [REACH-verordening](#)). Dit kan leiden tot handhavingsmaatregelen, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.